



Базова инструкция за употреба Безжична озвучителна система

Модел: **SC-TMAX5**

Благодарим ви, че избрахте този продукт.
За оптимално качество и максимална безопасност, моля прочетете внимателно тази инструкция.
Моля запазете това ръководство за бъдещи справки.

Това ръководство съдържа основна информация.
Посетете уебсайта по-долу за подробни инструкции.
https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/oi/sc_tmax5/



Производител: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Оторизиран представител в Европа: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Panasonic Corporation
Уеб сайт: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2020

EG Bg
TQBJ2229
L0420CH1040
1202-0001952

Указания за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Тази система

- За да намалите риска от пожар, токов удар или повреда:
 - Не излагайте тази система на дъжд, влага, капки или пръски вода.
 - Не поставяйте съдове с вода, например чаши или вази, върху тази система.
 - Използвайте препоръчаните принадлежности.
 - Не отстранявайте капациите.
 - Не ремонтирайте системата собственооръчно. Обърнете се към специализиран сервиз.
 - Не позволявайте вътре да попадат метални предмети.
 - Не поставяйте тежки предмети върху тази система.

Захранващ кабел

- За да намалите риска от пожар, токов удар или повреда:
 - Уверете се, че напрежението на електрозахранването отговаря на посоченото върху уреда.
 - Вкарайте щепсела докрай в контакта.
 - Не дърпайте, не прегъвайте и не поставяйте тежки предмети върху кабела.
 - Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
 - При изключване, хващайте щепсела, а не кабела.
 - Не използвайте при повреден щепсел или контакт.
- Щепселът е основно средство за отделяне от мрежата. Инсталирайте системата, така че щепселът винаги да е лесно достъпен и удобен за изключване от контакта.

Безжично зареждане

- Уверете се, че вашият смартфон е съвместим с Qi. Зареждането на несъвместим с Qi смартфон може да прегрее и повреди смартфона.
- Не зареждайте смартфон, използвайки процедури, различни от описаните.
- Ако имате електрическо устройство, като например имплантиран сърдечен пейсмейкър или имплантиран кардиовертер дефибрилатор, консултирайте се с лекар, преди да използвате този уред. Радиовълните от този уред могат да повлияят неблагоприятно върху работата на електронните медицински изделия.
- Махнете капака на смартфона, преди да го поставите върху зоната за безжично зареждане.
- Не покривайте и не увивайте този уред в одеяло или друга постелка по време на зареждане.
- Не поставяйте метални предмети, като стикери, кашики или щипки, които съдържат метал, между повърхността на зоната за зареждане и смартфона.

ВНИМАНИЕ!

Тази система

- За да намалите риска от пожар, токов удар или повреда:
 - Не инсталирайте тази система в шкаф или друго затворено пространство. Осигурете подходящи условия за добро охлаждане на уреда.
 - Не закривайте отворите за охлаждане с покривки, завеси, вестници и други подобни.
 - Не поставяйте източници на открит пламък, например свещи и др., върху тази система.
- Тази система е предназначена за умерен климат.
- Тази система може да приема радиосмущения, причинени от мобилни телефони и други подобни устройства. Ако се появят такива смущения, моля отдалечете системата от мобилния телефон.
- Инсталирайте системата на стабилна, равна повърхност, без пряка слънчева светлина, висока температура, влажност и вибрации.
- Тази система може да се затопли след дълга употреба. Това е нормално и не е повод за тревога.
- Ако по време на употреба забележите нещо необичайно, като дим, необичайна миризма или шум, или прекомерна топлина, или ако уредът е паднал, напоен или повреден, незабавно изключете уреда от електрозахранването и се обърнете към сервиз.
- Може да се получи обезцветяване, в зависимост от условията на употреба или околната среда.

Безжично зареждане

- Когато използвате този уред, дръжте го възможно най-далече от стационарни телефони, телевизори, радиоапарати и други подобни устройства. В противен случай устройствата могат да бъдат засегнати неблагоприятно.
- Ако смартфон се използва за телефонно обаждаване или комуникация, докато се зарежда от този уред, може да се получи лошо приемане.
- Не поставяйте магнитни карти или други подобни близо до този уред. Магнитните данни могат да бъдат изтрети.
- Не поставяйте намагнетизирани предмети близо до уреда. Силният магнетизъм може да причини повреда.
- Не поставяйте RFID/NFC карти или други подобни близо до този уред. Картите могат да се повредят.
- Не могат да бъдат зареждани едновременно няколко Qi-съвместими смартфони.
- Когато зареждате смартфон, дръжте всички други уреди, които могат да се зареждат безжично, на разстояние най-малко 30 см. В противен случай, смартфонът може да не бъде разпознат правилно и да не може да се зареди.
- При зареждане на смартфон, внимавайте за следното:
 - Не поставяйте нищо друго, освен смартфон с функция за безжично зареждане, в зоната за безжично зареждане.
 - Не докосвайте зоната за безжично зареждане и контактната зона на смартфона по време на зареждане или веднага след зареждане. Повърхността може да бъде гореща.

Символите върху този продукт (включително върху принадлежностите) означават следното:

	Променив ток (AC)		Включване (ON)
	Постоянен ток (DC)		Режим на готовност
	Оборудване от Клас II (Конструкцията на продукта е двойно изолирана.)		

Декларация за съответствие (DoC)

С настоящото, "Panasonic Corporation" декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и други съответни разпоредби на Директива 2014/53/ЕС.

Потребителите могат да свалят копие от оригиналните DoC към нашите продукти от типа RE от сървъра, на който се съхраняват DoC: <http://www.ptc.panasonic.eu>
Свържете се с нашия упълномощен представител: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Вид безжична връзка	Честотна лента	Максимална мощност (dBm E.I.R.P.)
Bluetooth®	2402 – 2480 MHz	10 dBm

Принадлежности

- 1 Захранващ кабел

А Свързване

Свържете захранващия кабел.

- а Към контакта на ел. инсталацията

В Разположение

Можете да поставите тази система във вертикално или хоризонтално положение.

- а Вертикално положение
- б Хоризонтално положение (Поставете страната с гумените крачета отдолу.)

Забележки:

- Поставете системата на поне 10 cm разстояние от други предмети, за добро охлаждане.
- Говорителите на системата не са магнитно екранирани. Не ги разполагайте близо до телевизор, компютър и други чувствителни устройства.
- Не можете да използвате функцията за безжично зареждане, когато системата е в хоризонтално положение.

ВНИМАНИЕ!

- **Неправилното пренасяне или боравене със системата може да доведе до падане на системата, повреда и/или нараняване.**
- **Не поставяйте системата върху маса или каквато и да е друга висока повърхност.**
- **Не позволявайте деца да се катерят по системата.**
- **Внимавайте, ако наоколо има бебета или деца.**



С Органи за управление

- а Изглед отзад
 - б Означение на центъра на зоната за зареждане
- 1 Безжична зона за зареждане
Поставете Qi-съвместим смартфон върху означението.
 - 2 Micro USB порт
Само за външен източник на захранване.
 - 3 Вход AUX IN
Свържете външно музикално устройство, за да възпроизведате музика. Придържайте системата, когато свързвате или изключвате устройството.
 - 4 USB порт (←→)
Свържете USB устройство, за да възпроизведате MP3 записи. Придържайте системата, когато свързвате или изключвате USB устройството.
 - 5 **Бутон за включване и изключване** [ON/OFF]
Натиснете бутона, за да включите системата или за да я изключите в режим на готовност (standby). В режим на готовност системата продължава да консумира известно количество електроенергия.
 - 6 Засилване на басовия звук
 - 7 Индикатор D.BASS
Свети, когато D.BASS ефектът е включен.
 - 8 Индикатор CHARGE (Зареждане)
Вижте "Безжично зареждане" за подробности.
 - 9 Избор или светлинни ефекти
Можете да променяте светлинните ефекти на системата. Натиснете няколкократно, за да изберете желаните светлинни ефект.
 - 10 Индикатор USB
Свети, когато USB е избран за аудио източник.
 - 11 Индикатор AUX (Външен вход)
Свети, когато AUX е избран за аудио източник.
 - 12 Индикатор Bluetooth®
Вижте "Bluetooth® операции" за подробности.
 - 13 **Избор на аудио източник**
Натиснете няколкократно, за да изберете източника:
[USB → AUX → BLUETOOTH]
За да стартирате Bluetooth® сдвояване, натиснете и задръжте, докато индикаторът Bluetooth® замига.
 - 14 Основни операции при възпроизвеждане
Вижте "Основни функции при възпроизвеждане" за подробности.
 - 15 **Избор на демонстрационно възпроизвеждане**
Натиснете и задръжте [DEMO] за повече от 2 секунди и вградената демонстрационна песен ще се възпроизведе. За отмяна, натиснете бутона отново.
 - 16 **Регулиране на силата на звука**
Индикаторът D.BASS мига 2 пъти, когато силата на звука е настроена на максимум или минимум.

Основни функции при възпроизвеждане

Можете да слушате MP3 песни от USB устройство и да контролирате съдържанието на Bluetooth® устройство.

Старт	Натиснете [PAUSE/STOP].
Пауза	Натиснете [PAUSE/STOP]. Натиснете отново за възпроизвеждане.
Прескачане	Натиснете [PREVIOUS] или [NEXT].
Търсене	Натиснете и задръжте [PREVIOUS] или [NEXT].

Забележка:

В зависимост от Bluetooth® устройството, някои функции може да не работят.

Д Безжично зареждане

Можете да зареждате смартфон, съвместим с Qi, като го поставите върху зоната за безжично зареждане.

Индикатор CHARGE	Състояние
Изключен	• Зареждането е завършено. • Смартфонът не се разпознава от тази система.
Свети	Зареждане на смартфона.
Мига бързо (на интервали от 0.25 секунди)	Възникнала е грешка при зареждането или има повреда.
Мига бавно (на интервали от една секунда)	Температурата на смартфона, съвместим с Qi, е твърде висока или твърде ниска.

Е Използване на външна батерия

Свържете външната батерия (power bank) (не е предоставена) към micro USB порта в задната част на системата. Придържайте системата, когато свързвате или изключвате външната батерия.

- а USB кабел (не е предоставен)
- б Външна батерия (не е предоставена)
- в Не закачайте външната батерия на USB кабела - може да повредите USB кабела или USB конектора.

Забележки:

- Когато използвате електрозахранване от външна батерия, не можете да извършвате безжично зареждане.
- Не използвайте външна батерия, която не отговаря на стандартите за безопасност.
- Не използвайте външна батерия с изход под 5 V, 2 A.
- Не използвайте повредена външна батерия. Това може да причини пожар, токов удар или повреда.

Bluetooth® операции

Подготовка
Активирайте Bluetooth® функцията на устройството и го поставете близо до тази система.

- 1 Натиснете и задръжте [SELECT- PAIRING], докато индикаторът Bluetooth® започне да мига.
- 2 Изберете "SC-TMAX5" от Bluetooth® менюто на устройството.
Индикаторът Bluetooth® спира да мига и светва.
- 3 Стартирайте възпроизвеждането от устройството.

Използване на приложението "Panasonic MAX Juke"

Можете да изтеглите и инсталирате безплатното приложение "Panasonic MAX Juke" от Google Play™ или App Store® за допълнителни функции, като джубокс, дистанционно управление, контрол на звука, DJ осветление, настройки на основния блок и т.н.

Android: Google Play™

iOS: App Store®



За подробности, вижте следния уебсайт:
<http://av.jp.panasonic.com/support/global/cs/audio/app/>
(Този сайт е само на английски език)

Думата и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и са използвани от Panasonic Corporation под лиценз.

Всички други търговски марки и наименования принадлежат на съответните им собственици.

Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.

App Store е марка за услуги на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.

Qi и логото Qi са търговски марки на Wireless Power Consortium.

Този символ указва разделно събиране на изхвърленото електрическо и електронно оборудване. По-подробна информация ще намерите в "Инструкция за употреба" (PDF формат).

